

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ КАНАТНЫЙ БАЛАНСИР ATB AIRBALANCER

Безопасность и легкость перемещения материалов с компенсацией нагрузки

Пневматический канатный балансир ATB AirBalancer производства Konecranes – это грузоподъемное устройство с пневматическим приводом и навесными грузозахватными приспособлениями, которое помогает выполнять операции захвата, подъема, перемещения и позиционирования груза вручную. Грузоподъемность пневматического балансира составляет до 350 кг. Система компенсации нагрузки позволяет перемещать грузы различного веса с одинаковой скоростью.

Пневматический канатный балансир – идеальный инструмент для точного манипулирования грузами, например, на сборочных конвейерах. Его комплектация может включать автоматическую функцию балансирного позиционирования, благодаря которой грузы до 70 кг кажутся невесомыми. ATB AirBalancer значительно облегчит ваш труд.



Короткие рабочие циклы, благодаря высокой точности

Такое оборудование повышает качество процессов сборки, выполнения ремонтных работ и реализации других производственных задач на предприятиях **автомобильной**, авиационной, медицинской, пищевой промышленности и многих других отраслей. С непрерываемым перемещением в трехмерном пространстве, отсутствием резких толчков и тряски при подъеме и опускании гарантирована высокая точность. ATB AirBalancer идеально подходит для работы с хрупкими грузами.

Манипулирование грузом выполняется с применением только технологии пневматического управления, что делает ATB AirBalancer во многих аспектах экономичным оборудованием. Создается благоприятная рабочая среда: чистота и отсутствие шума.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эргономичность

Пневматический балансир ATB AirBalancer оснащен предохранительным тормозом, который останавливает канат при слишком быстром движении вверх. Растормаживание тормоза после его срабатывания выполняется просто и быстро.

Предлагая различные варианты комплектации, мы можем адаптировать оборудование для ваших индивидуальных производственных задач. Вам подходит пропорциональное управление или балансирное управление? Или требуются оба варианта управления? Мы оснастим пневматический балансир грузозахватным приспособлением соответственно типу перемещаемых материалов. Возможны различные варианты установки канатных балансиров AirBalancer – например, на профилях наших крановых систем ХА и ХМ, или на консольно-поворотных кранах.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	ATB	ATB	ATB	ATB	ATB	ATB	ATB
ATB	70- 2000B	120- 2000B	120- 3000B	160- 2000B	225- 1800B	350- 1200B	350- 2000B
Stroke (mm)	2000	2000	3000	2000	1800	1200	2000
Weight (kg)	30	36	47	45	47	45	53
SWL (kg) at 7 bar / 102 psi	70	120	120	160	225	350	350

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93