

КОНСОЛЬНО-ПОВОРОТНЫЕ КРАНЫ

Самое широкое применение - от цехов до атомных станций

консольно-поворотные краны грузоподъемностью до 2000 кг.

Благодаря удобству использования, простоте монтажа и возможности без затруднений переместить кран на другой участок работы, наши консольно-поворотные краны находят себе самое широкое применение – от цехов и сборочных конвейеров до портов и атомных электростанций.

Имеются модели с расположением раскоса над консольной балкой (полый стальной профиль ХМ) или под консольной балкой (двутавровый профиль). Угол поворота консоли нашего стандартного крана с установкой на стене составляет 180°, с установкой на колонне - 270°. В числе предлагаемых опций – более высокие грузоподъемности и поворот консоли на 360°.



Оптимальный выбор

Линейка консольно-поворотных кранов представлена в широком диапазоне грузоподъемностей и размеров вылета консоли. Имеется несколько вариантов крепления на стене или к основанию.

В стандартное оснащение консольно-поворотных кранов мы включаем регулируемый узел крепления консоли, который обеспечивает простоту и точность регулировки положения консольной балки по горизонтали. Таким образом, сводится к минимуму возможность случайных движений балки и тележки, когда кран поднимает груз. В качестве опций предлагаются регулируемый пошаговый поворот консоли (шаг 10°) и блокировка консоли в трех положениях (-90°, 0°, +90°).

Konescranes также предлагает консольно-поворотные краны **взрывобезопасного исполнения**.

Быстрый монтаж

Консольно-поворотные краны могут монтироваться на специальном усиленном стальном основании при помощи болтов. Это значительно упрощает монтаж или перенос крана на другой участок работы.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

JIB CRANE

IPE PROFILE BEAM

LOAD (kg)	OUTREACH (m)				
	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
125 kg	X	X	X	X	X
250 kg	X	X	X	X	X
500 kg	X	X	X	X	X
1000 kg	X	X	X	X	X
1600 kg	X	X	X	X	
2000 kg	X	X	X		

XM PROFILE BEAM

LOAD (kg)	OUTREACH (m)						
	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m	7 m	8 m
125 kg	X	X	X	X	X	X	X
250 kg	X	X	X	X	X	X	X
500 kg	X	X	X	X	X	X	X
1000 kg	X	X	X	X	X		
1600 kg	X	X	X	X			
2000 kg	X	X	X				

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93